VIII. Consignes d'utilisation

A. Consignes d'entretien

Comme votre voiture ou votre chaudière, votre filtre SIMBIOSE FB ou SIMBIOSE FBRI nécessite un minimum d'attention :

- Le respect des préconisations d'usage
- Le contrôle visuel régulier
- Les opérations de vidange au bon moment

En tant qu'usager, vous êtes responsables de l'entretien de votre filière de traitement.

Toute intervention doit être consignée dans le carnet d'entretien (Voir Annexe 2)

1. Les prescriptions et le contrat d'entretien

Afin de garantir et de maintenir les performances durables de tout système d'Assainissement Non-Collectif un entretien régulier est nécessaire. C'est pourquoi nous proposons un contrat d'entretien (Voir Annexe 3).

Notre contrat d'entretien, c'est :

- Une intervention tous les 12 ou 24 mois selon les modèles des filtres SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI, par un professionnel qualifié
- Prévenir tout dysfonctionnement du système et définir les causes
- Assurer des performances optimales de votre Assainissement Non-Collectif

Pour obtenir votre contrat d'entretien, renvoyez le bon de garantie complété ou contactez-nous aux coordonnées en page 3.

Si vous ne souscrivez pas de contrat, toute demande d'intervention et/ou de pièces détachées sera soumise à un devis préalable.

2. Les pièces détachées

Le fabricant ABAS dispose d'un stock de pièces détachées pouvant être expédiées sous 2 jours ouvrés à réception du devis accepté.

Pour toutes questions de SAV et ou d'achat de pièces, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :

abas
LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DE L'EAU
SIMBIOSE® - Stations d'épuration à culture fixée immergée
ALISTEP® - Stations d'épuration à filtres plantés de roseaux

Parc d'Activité du Moulin Neuf 1 - 56130 PEAULE

Tél. +33 (0)2 97 42 86 32

E-mail : contact@abas.pro

WEB : www.simbiose.fr

PERIODICITÉ	ACTIONS	FB	FBRI	PROFES SIONNEL	USAGER
1 semaine	Contrôle visuel (si filtre SIMBIOSE non équipé d'alarme de niveau) : ■ Aucune montée des eaux dans le tube central polyvalent, ■ Aucune stagnation d'eaux en surface du média filtrant.	X	X	Oui	Oui
	Contrôle et nettoyage du tampon PE sécurisé perforé équipé d'une moustiquaire	X	X	Oui	Oui
1 mois	Contrôle du fonctionnement de la pompe de relevage		X	Oui	Oui
	Contrôle de fonctionnement de l'alarme de niveau (Filtre SIMBIOSE FBRI ou option filtre SIMBIOSE FB)	X	X	Oui	Oui
	Contrôle du fonctionnement de l'auget basculant	X	X	Oui	Oui
	Contrôle visuel : ■ Non colmatage du préfiltre ■ Écoulement entre le préfiltre et l'auget basculant ■ Basculement de l'auget basculant ■ Répartition des eaux sur les plaques de distribution ■ Non saturation de la biomasse de l'auget basculant et des plaques.	X	X	Oui	Oui
	Contrôle du fonctionnement de la chasse d'équirépartition (SIMBIOSE FB 10, 12, 18, 20 EH et SIMBIOSE FBRI 10, 12, 18, 20 EH)	X	X	Oui	Oui
6 mois	Nettoyage au jet d'eau (sans pression) du préfiltre (Voir chapitre VIII.D.2)	X	X	Oui	Oui
20 mois	Contrôle du niveau des boues dans la fosse toutes eaux	X	X	Oui	Non
24 mois	Nettoyage au jet d'eau sans pression de la chasse d'équirépartition si présente (SIMBIOSE FB 10, 12, 18, 20 EH et SIMBIOSE FBRI 10, 12, 18, 20 EH)	X	X	Oui	Oui
	Nettoyage au jet d'eau sans pression du réseau entre le préfiltre et l'auget basculant	X	X	Oui	Oui
	Nettoyage au jet d'eau sans pression des plaques de distribution	X	X	Oui	Oui
	Nettoyage au jet d'eau sans pression de l'auget basculant et du support d'auget	X	X	Oui	Oui
	Contrôle visuel du média filtrant ■ Aucune stagnation d'eau sur la surface du média filtrant (bon écoulement à travers le média filtrant) ■ Aucun colmatage visible sur la surface du média filtrant	X	X	Oui	Non
	Scarification si nécessaire du média filtrant	X	X	Oui	Non

Reproduction interdite - Tous droits réservés ©
Guide de l'usager et de l'installateur - Filtre SIMBIOSE FB et SIMBIOSE FBRI
5 EH - 6 EH - 10 EH - 12 EH - 18 EH - 20 EH
Reproduction interdite - Tous droits réservés ©